ROLL-NET

INFORMATION

Roll-Net ist die beste Lösung um Etappenschalungen bei vorfabrizierten Deckenelementen und Netzarmierungen zu erstellen. Die Schubtragfähigkeit des Roll-Net ist durch die Empa geprüft und stellt eine Verbesserung aller herkömmlichen Abschalungsarten dar. Im Gegensatz zur konventionellen Methode mit Holzbrettern, die anschliessend ausgeschalt werden müssen, verbleibt das Roll-Net einfach im Beton. Weiter ermöglicht das Netz auch einfaches Durchdringen jeglicher Bauinstallationen wie z.B Rohre, wodurch mühsame Holzarbeiten und Schäumen entfallen. Die schnelle und einfache Montage des Roll-Nets erspart viel Zeit und Aufwand und ermöglicht das Abschalen von Deckenstärken von 10 bis 50 cm.

VORTEILE

- Keine Nachbearbeitung
- Die Schubtragfähigkeit wird nicht beeinträchtigt
- Ermöglicht einfaches Durchdringen von haustechnischen Installationen
- Schnelles Versetzen
- Rationell und Effizient
- Wasserdicht in Kombination mit Injektionsschlauch
- Empa-Test Nr. 437 237 vom 14.01.2005

Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/111

Roll-Net über Distanzkorb

Roll-Net im Einsatz

Roll-Net kann auch in Kombination mit Injektionsschläuchen verwendet werden

LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe	Länge	VPE
1702	Roll-Net	10 cm	300 cm	30 m
1703	Roll-Net	15 cm	300 cm	30 m
1704	Roll-Net	20 cm	300 cm	30 m
1705	Roll-Net	25 cm	300 cm	30 m
1706	Roll-Net	30 cm	300 cm	30 m
1707	Roll-Net	35 cm	300 cm	30 m
1708	Roll-Net	40 cm	300 cm	30 m
1709	Roll-Net	45 cm	300 cm	30 m
1710	Roll-Net	50 cm	300 cm	30 m
1771	Net-Form Schiene 50 cm			60 Stk.

**Andere Masse auf Anfrage lieferbar*

MBT
Mägert G&C Bautechnik AG

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53

ANWENDUNG BEI VORFABRIZIERTEN DECKENELEMENTEN

Abschalung in Querrichtung zur Elementarmierung.

Bei höher liegender oberen Armierungslage kann das Roll-Net eingeschnitten, hochgezogen und mit dem Einschieben des Eisens fixiert werden.

Die perfekte Lösung!

ANWENDUNGSBEREICH NETZARMIERUNG



Verlegen z.B. der Net-Form Schienen und Armierung



Verlegen des Distanzkorbes und Darübelegen des Roll-Nets

Verlegen der oberen Armierung und fixieren eines Abschlussbrettes

Roll-Net kann beliebig verformt werden

Zum Durchführen von diversen Installationen (z.B. Rohre), einfach Kreuz einschneiden, Installation hindurchführen und Netzlappen an der Installation mit Betonklebeband ankleben

Roll-Net nach dem Betoniervorgang